
制作:ヒビノ株式会社 更新日:2016年4月25日 Audio Architectバージョン:v1.90.1

Audio Architect / 2 3 / : VI. 90. 1


オブジェクトの回線を分配、相乗り(サミング)する方法



アウト回線を分岐することは可能です。

分配させるには、1、2、3、の順番で線を引きます。

線を跨ぐと、分配はされません。分配させたい回線上でクリックする必要があります。 INPUT-6 を INPUT-5 に相乗り(サミング)させることはできません。



分配させる別の方法として、一度、描画している回線を途中で止め (クリックし)、 Ctrl ボタンを押下しながら、分配したい数のテンキーを押下すると、上図のように、 分配できます。