

安全上のご注意には、お使いになる方や他の方への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。以下の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

警告

- 必ず9V形乾電池を使用してください。異なる乾電池や電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- 水に入れたり、濡らさないでください。また、水が入った容器や金属片などを、機器の上に置かないでください。火災や感電の原因となります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、乾電池を本体から取り外し、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部品は内部にはありません。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となります。
- 複数のケーブルを同時に接続しないでください。ショートによる火災や感電の原因となります。

注意

- 斜面や不安定な場所に設置しないでください。落下すると、けがや器物破損の原因となります。
- 以下のような場所に設置しないでください。火災や故障の原因となります。
 - 直射日光の当たる場所
 - 温度の特に高い場所、または低い場所
 - 湿気の多い場所
 - ほこりの多い場所
 - 振動の多い場所
 - 塩害や腐食性ガスが発生する場所
- 長時間使用しない時は、乾電池を本体から取り外してください。乾電池が消耗し、液漏れにより本体を損傷する恐れがあります。

2016年11月版

●商品の仕様、外観等は予告なく変更されることがあります。●この取扱説明書を使用して発生し得る損害に対しても、弊社は責任を負いません。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部
〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111

札幌オフィス
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三条1-1-20
TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776

大阪ブランチ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8
TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891

名古屋オフィス
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26
TEL: 052-589-2712 FAX: 052-589-2719

福岡ブランチ
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6
TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509

http://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

クイックスタートガイド

1. 底面にある電池カバーを開けて、中にある電池スナップを9V形乾電池(別売)に接続した後、乾電池を電池ボックスに収めて電池カバーを閉めます。
2. テストするケーブルの両端を対応する端子に接続します。本機は左側の端子から右側の端子へ流れる電流の状態を検知することでケーブルをテストします。各端子の位置は右の画像を参照してください。
3. つまみを回してテストしたいピン番号を選択してください。緑色のLEDは左側の出力端子から黄色のLEDは右側の入力端子における電流の状態を示します。正常な場合は、選択したピン番号の黄色と緑色のLEDがペアで点灯します。正常でない場合は、状態に応じて以下のようにLEDが点灯します。

- 選択したピン番号の黄色と緑色のLED以外に、選択していないピン番号の黄色のLEDが点灯する場合
選択した番号のピンと黄色のLEDが点灯した番号のピンがショートしています。
- 選択したピン番号の緑色のLEDと、選択していないピン番号の黄色のLEDが点灯する場合
LEDが点灯した番号のピンがクロスしています。
- 全てのLEDが点灯しない場合
選択した番号のピンが断線しています。
- GROUND LEDが点灯する場合
選択した番号のピンとシェル(端子カバー)がショートしています。

備考 ・ つまみを右に回し切りになると電池残量を確認できます。残量が十分な場合はBATTERY CHECKのLEDが点灯します。残量が少ない場合は点灯しません。早めに新しい電池と交換してください。

・ 付属のテスター棒を使用してテストする場合は、テスター棒のパナナプラグをつまみ直下のTEST PROBES端子に接続し、テスター棒の先端をテストするケーブルのプラグ等に当ててください。ケーブルが正常であれば、端子の間にあるLEDが点灯し「ピー」という音が鳴ります。

注意 ・ 複数のケーブルを同時に接続しないでください。ショートによる火災や感電の原因となります。

