

רעד-דעל CDi DriveCore Series



お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも見られるところに保管してください。



安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。 以下の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。





- 必ずAC100V (50Hz / 60Hz)の電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- 必ず専用の電源コードを使用してください。これ以外の物を使用する と火災の原因となります。また、電源コードは他の機器には使用しない でください。
- 電源コードの上に重い物を乗せたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ 張ったりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因となり ます。電源コードが傷んだら、ただちに使用を中止して、販売店に交換 をご依頼ください。
- 確実にアース接続をしてください。また、アース線の脱着は電源コード をコンセントから抜いてから行ってください。感電の原因となります。
- 水に入れたり、濡らさないでください。また、水が入った容器や金属片などを、機器の上に置かないでください。火災や感電の原因となります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常が起きた ときは、ただちに電源コードをコンセントから抜き、修理を依頼してくだ さい。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部品は、内部にはありません。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となります。
- 長時間使用しないときや落雷の恐れがあるときは、電源コードをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。また、雷が鳴りだしたら金属部分や電源プラグには触れないでください。



- 必要な電流容量を安全に供給できるよう、適切な電源回路を用意して ください。
- 機器の重量に耐える強度を持った安定した場所に設置してください。 また、ラックに設置する際は、前面パネルだけでなく背面パネルも固定 してください。落下によるけがや故障の原因となります。
- 以下のような場所には設置しないでください。火災や故障の原因となります。
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・極度の低温または高温の場所
 - ・湿気の多い場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・塩害や腐食性ガスが発生する場所
- 通気性の良い場所に設置し、通気口は絶対に塞がないでください。熱がこもって、火災や故障の原因となります。
- 機器の移動は、電源コードや他の機器との接続ケーブルを全て外した 上で行ってください。けがやケーブル破損の原因となります。
- 他の機器との接続は、機器の電源を全て切ってから行ってください。また、特に出力の接続は、電源を切ってから10秒以上たった後で行ってください。
- ■濡れた手で、電源コードや他の機器との接続ケーブルの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- 出力ケーブルがシャーシや他のケーブルとショートしないよう十分注意してください。感電や故障の原因となります。
- 電源を入れたり切ったりする前に、各機器の音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴覚障害や機器の破損の原因となります。また、スピーカーの破損を防ぐため、電源を入れるときは一番最後に本機器の電源を入れてください。また、電源を切るときは一番最初に電源を切ってください。。
- 大きな音量に連続してさらされると、聴覚障害の原因となります。音量の設定は慎重に行ってください。



目次 ——

安全上のご注意 P.02
目次P.03
梱包内容の確認 P.04
ラックに設置する際の注意点 P.04
入出力コネクターの接続 P.05
各部の名称と機能 前面パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
操作の基本
動作メニューの構造
アンプ/信号処理機能の設定とプリセットの保存/呼び出し
プリセットの保存/呼び出し P.18
システムの設定 P.19
ネットワークの設定 P.21
BLU linkの設定
GPI0/AUXポート
工場出荷時へのリセット P.24
シグナルパス P.25
トラブルシューティング P.26
仕様P.27



梱包内容の確認

パッケージに次の物が入っていることを確認してください。

- 2ch モデル
- ・本体
- •6 ピン・ユーロブロックコネクター (入力端子用)×2
- •8ピン・ユーロブロックコネクター (GPIO/AUX 端子用)
- •Y プラグ(出力端子用)×5
- ・フェライトコア×2(該当するモデルのみ)
- 背面サポート金具(金具×2、ねじ×10)
- 和文取扱説明書
- Audio Architect ユーザーガイド
- NetSetter ユーザーガイド
- ・電源コード

4ch モデル

- 本体
- •6ピン・ユーロブロックコネクター(入力端子用)×3
- •8 ピン・ユーロブロックコネクター (GPIO/AUX 端子用)
- Y プラグ(出力端子用)×10
- フェライトコア×2(該当するモデルのみ)
- 背面サポート金具(金具×2、ねじ×10)
- 和文取扱説明書
- Audio Architect ユーザーガイド
- NetSetter ユーザーガイド
- ・電源コード

ラックに設置する際の注意点

ラックに設置する際は、上下にスペースを空けずに設置してください。空いているスペースは、ブランクパネルを使用して塞いでください。空いているスペースがあると、熱い 空気が逆流するおそれがあり、効率的な空冷の妨げとなります。アンプの前面と背面は 通気のため塞がないでください。

ラックの側面はアンプから 5cm 以上、アンプの背面は 10cm 以上、スペースを空けて 設置してください。

ラックに固定するためのねじは付属しておりません。別途ご用意ください。ラックによ り安定して固定するための背面サポート金具が付属しています。





入出力コネクターの接続

入力コネクターの接続

出力コネクターの接続

までの太さのケーブルをご使用ください。

距離 7.6 m以下

7.7~12.2 m

 $12.3 \sim 18.3\,\text{m}$

18.4 m以上

を推奨します。

本機の入力の接続には、2芯シールドケーブル(バランスケーブル)の使用を推奨します。 アンバランスケーブルは長く引き伸ばした際にノイズを誘導する可能性があります。

付属の6ピン・ユーロブロックコネクターを図のように配線し、入力コネクターに接続し てください。

本機の出力の接続には、付属の Y プラグと、2 芯または 4 芯のスピーカーケーブルの使用

ロー・インピーダンス接続の場合は、以下の表を参考に本機とスピーカーの距離に合わせて 適切な太さのケーブルをご使用ください。ハイ・インピーダンス接続の場合は、10AWG







▲注意

・出力の接続にはシールドケーブルを使用しないでください。ケーブルが破損して火災や感電の原因となります。

ケーブル径

16AWG

14AWG

12AWG

10AWG

・コネクターやケーブルの芯線が露出している部分は絶縁してください。シャーシなどに接触するとショートによる故障の原因となります。 ・ラックマウント時はケーブルを固定して、ケーブルやコネクター部分に負担がかからないようにしてください。



各部の名称と機能

前面パネル

※ CDi 4|300BL について記載していますが、他のモデルも同様です。



① 通気口

本機を冷却するための空気の吸い込み口です。絶対に塞がないでください。

② シグナルレベル インジケーター

シグナルレベルを表示するインジケーターです。チャンネルごとに状態を表示します。

- ・CLIP:入力信号がクリップしたときは黄色に、出力信号がクリップしたときは赤色に点灯します。
- •-10:出力信号が定格出力の-10dB下のレベルを超えると緑色に点灯します。
- •-15:出力信号が定格出力の-15dB下のレベルを超えると緑色に点灯します。
- ・-20:出力信号が定格出力の-20dB下のレベルを超えると緑色に点灯します。
- SIGNAL: 40dBu以上の入力信号を検知すると緑色に点灯します。

③ ディスプレイ

様々な情報を表示する液晶ディスプレイです。

④ BACKボタン

ディスプレイの表示を1つ前の状態に戻すボタンです。

⑤ エンコーダー

ディスプレイに表示されるナビゲーションの操作に使用するエンコーダーです。回す、押すの2つの操作に対応しています。また、システムのボリューム設定にも使用します。ホーム画面で2秒以上長押しすると、アンプ診断の項目が表示されます。

⑥ SELECTボタン

チャンネルを選択するボタンです。ホーム画面で2秒以上長押しすると、そのチャンネルの詳細をディスプレイに表示します。

⑦ MUTEボタン

チャンネルのミュート / ミュート解除を行うボタンです。ミュートにすると、ディスプレイに「Mute」と表示され、点滅します。 ※ミュートに設定しても、シグナルレベルインジケーターの [CLIP] と [SIGNAL] は有効です。

⑧ MENUボタン

ディスプレイにメインメニューを表示します。



⑨ 電源ボタン

電源の ON / OFF ボタンです。電源を OFF にするにはこのボタンを 2 秒以上長押ししてください。電源が ON のときは青色に、OFF のとき は薄明るい緑色に点灯します。



備考・動作中に電源電圧レベルが通常の動作範囲から±10%以上外れると、電源ボタンが点滅し電源供給を停止します。安全に動作できるレベルに電 源電圧が戻ると通常動作に復帰します。

- ・電源ボタンは、外部接点を利用したスリープモード時は使用できません。
- ・外部接点を利用したスリープモード時に電源ボタンを押すと、4秒間点滅します。スリープモードの詳細は、P.24「スリープ機能」を参照して ください。

10 DATA インジケーター

本機と ETHERNET ポートに接続した PC 間でデータの受信・送信があると黄色に点灯します。



背面パネル

※ CDi 4|300BL について記載していますが、他のモデルも同様です。



① 冷却ファン

空気を前面パネルの通気口から背面へ送り、本機を効率的に冷却します。絶対に塞がないでください。

② BLU linkポート (IN / OUT) ※BL モデルのみ

BLU link に接続するためのポートです。BLU link はオーディオ伝送用のネットワークプロトコルです。本機と BLU link 対応の外部機器や他の CDi DriveCore Series を CAT5e または CAT6 ケーブルでルーブ状に接続するだけで、 最大 256 チャンネル (48kHz) のオーディオ信号を送受信できます。BLU link の詳細は P.22「BLU link の設定」 を参照してください。

備考 · パワーアンプから発生する高周波ノイズの影響を抑えるため、フェライトコアが付属しているモデルは右の 図のようにケーブルに取り付けてください。付属していないモデルはすでに対策済みです。

ポートの LED により、以下のように接続状況が確認できます。

・全てのLEDが点灯



本機が BLU link マスター (BLU link ネットワークにマスターク ロックを提供するデバイス) であることを示しています。

・緑色のLEDのみが点灯



BLU link のクロックを受信しておらず、音声信号のやり取りができない状態です。BLU link ポートの [IN] と [OUT] が逆に接続されているか、または BLU link のサンプリングレートが他のネットワーク上のデバイスとマッチしていない可能性があります。

・片方の黄色いLEDのみが消灯



他のデバイスが BLU link マスターであることを示しています。

・黄色のLEDのみが点灯



リンクアップされていません。接続を確認してください。



③ GPIO / AUXポート

外部制御機器との連動に利用できる GPIO / AUX ポートです。詳細は、P.24「GPIO / AUX ポート」を参照してください。

④ ETHERNETポート

PC と接続するためのネットワークポートです。Audio Architect ソフトウェアを使用して、本機の設定や運用状況の監視を行えます。ポートの LED により以下のように接続状況が確認できます。

・黄色の LED: PC またはネットワークとの接続が確立されていると点灯し、データの送受信があると点滅します。

• 緑色の LED:ネットワークスピードが 100MB のネットワークと接続すると点灯します。10MB のネットワークと接続すると点灯しません。

⑤ 電源コネクター

付属の電源コードを接続するコネクターです。

⑥ 出力コネクター

スピーカーを接続する、チャンネルペアのねじ止めコネクターです。詳細は P.5「出力コネクターの接続」を参照してください。

⑦ 入力コネクター

オーディオソースを接続する、6ピン・ブロックコネクターです。詳細は P.5「入力コネクターの接続」を参照してください。



操作の基本

動作メニューの構造



Note: BLU link options available in BLU link CDi DriveCore models only.

Note: Channels 3 and 4 available in 4-channel CDi DriveCore models only.

Speaker Tuning



ホーム画面

ホーム画面 表示例

ホーム画面は、本機の起動プロセスが終了して初めてディスプレイに表示される画面です。エンコーダーを使用したボリュームの調整や、入力ソースから出力チャンネルまでの音声信号の流れ(ルーティング)が確認できます。





ボリュームの調整

ボリュームは、全チャンネルの一括調整 (グローバル) または、チャンネル個別の調整が可能です。調整範囲は – 80dB ~ 0dB です。 ボリューム調整は出力リミッター前で実行されます。

・全チャンネルー括のボリューム調整(グローバル調整)

ホーム画面でエンコーダーを回し、調整してください。すべてのチャンネルのチャンネルボリューム値がエンコーダーで一括調整できます。
 ※調整範囲は最小または最大のボリューム値に達するチャンネルによって制限されます。



・チャンネルの個別ボリューム調整

1.SELECT ボタンで調整したいチャンネルを選択します。選択したチャンネルがディスプレイでハイライトされます。

CH1 CH2 CH3 CH4 CLIP	PRESET:2 IP: 192.168.0.36	BACK
-15dB		
	ANLG 3 - 0.0dB	MENU
	ANLG 4 • 0.0dB INO TUNING CH4	Data

2. エンコーダーを回し、調整してください。



3. 終了したら、SELECT ボタンをもう1度押すか、BACK ボタンを押してチャンネル選択を解除してください。



アンプ/信号処理機能の設定とプリセットの保存/呼び出し-

アンプ / 信号処理機能の設定と、プリセットの保存 / 呼び出し方法は以下の通りです。

アンプ / 信号処理機能の設定

アンプ / 信号処理機能の設定は、セットアップ・ガイドを使って進めていく方法と、それぞれ個別に設定する方法があります。

セットアップ・ガイドを使った設定

セットアップ・ガイドを使えば、ディスプレイに表示される指示に従ってすすめていくだけで、最適なアンプ / 信号処理機能の設定が行えるため効率的です。 以下の手順で行ってください。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [CONFIGURE AMPLIFIER] を選択・決定します。
- 3. [GUIDED SETUP] を選択・決定します。
- 以降は、画面の指示に従って設定をすすめてください。
 ※セットアップ・ガイドを中止する場合は、MENUボタンを押してください。

<u>Y入力とブリッジモノ接続の設定</u>

隣り合ったチャンネルに同じ入力信号を送る Y 入力と、より大きな出力パワーを取り 出すことができるブリッジモノ接続の設定をします。以下の手順で行ってください。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [CONFIGURE AMPLIFIER] を選択・決定します。

入力ソースのアサインの設定をします。以下の手順で行ってください。

※ [BLU] を選択・決定したら、そのまま BLU link バス番号の選択・決定をしてください。

1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。

2. メニューから [CONFIGURE AMPLIFIER] を選択・決定します。

4. 右の画面が表示されるので、必要な設定を行ってください。

5. 設定が完了したら、[DONE]を選択・決定して終了します。

- 3. [AMP WIRING (Y, BRIDGE)] を選択・決定します。
- 4. 右の画面が表示されるので、必要な設定を行ってください。
- 5. 設定が完了したら [DONE] を選択・決定して終了します。





選択可能な入力ソース

· ANLG 1 : Analog 1

入力ソースのアサインの設定

- · ANLG 2 : Analog 2
- · ANLG 1+2 : Analog 1+2 (mono summed)
- · ANLG 3 : Analog 3^{*1}

- · ANLG 4 : Analog 4^{*1}
- \cdot ANLG 3+4 : Analog 3+4 ^{*1} (mono summed)
- ・BLU : 有効な BLU link バス*2
- ・None:なし
- * 14 チャンネルモデルのみ選択可能です。

3. [INPUT SOURCE] を選択・決定します。

*²BL モデルのみ選択可能です。BLU link バス 129 ~ 256 は、96kHz 運用時には利用できません。



出力モードの設定

ハイ・インピーダンス接続 / ロー・インピーダンス接続の設定をします。以下の手順で 行ってください。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [CONFIGURE AMPLIFIER] を選択・決定します。
- 3. [OUTPUT MODE (70V / 100V)] を選択・決定します。
- 4. 右の画面が表示されるので、必要な設定を行ってください。
- 5. 設定が完了したら、[DONE]を選択・決定して終了します。 ※ブリッジ/モノ接続で 70V または 100V のハイ・インピーダンス接続を選択した場合、 出力電圧は 200V です。



信号処理機能の設定

スピーカーチューニングのための信号処理機能の設定をします。以下の手順で行ってく ださい。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [CONFIGURE AMPLIFIER] を選択・決定します。
- 3. [SPEAKER TUNINGS/DSP]を選択・決定します。
- 4. 右の画面のように各チャンネルに設定可能な信号処理機能のアイコンが表示されます。設定したい信号処理機能のアイコンを選択・決定すると、パラメーターの調整が行えます。
- 5. 設定が完了したら、[DONE]を選択・決定して終了します。 ※信号処理機能のアイコンが明るいとオン、暗いとバイパスの設定です。

以下は各信号処理機能の詳細です。





INPUT/OUTPUT DELAY (入力 / 出力ディレイ) 入力側 (クロスオーバー前) と出力側 (クロスオーバー後) に挿入できます。

設定項目

- ・ENABLE (ON / OFF) ディレイの ON / OFF を設定します。
- SECONDS (Input Delay: 0 1 sec, Output Delay: 0 100ms)
 ディレイタイムの設定を行います。単位はミリセカンドです。
- FEET (Input Delay: 0 -1127ft, Output Delay: 0 -112.7ft)
 ディレイタイムの設定を行います。単位はフィートです。
- ・METERS (Input Delay: 0 343m, Output Delay: 0 34.3m) ディレイタイムの設定を行います。単位はメートルです。

EDIT DSP - CH1	IP: 192.168.0.36
OUTPUT DELAY	
ENABLE:	◀ On ►
SECONDS:	∢ 0.00ms ▶
FEET:	◀ 0.00ft ►
METERS:	◀ 0.00m ►

INPUT / OUTPUT PEQ (入力 / 出力パラメトリック EQ)

入力側(クロスオーバー前)と出力側(クロスオーバー後)に挿入できます。

設定項目

- ・ENABLE (ON / OFF) パラメトリック EQ の ON / OFF を選択します。
- BAND (Band 1 Band 8)
 設定するバンドを選択します。
- TYPE

選択したバンドに適用するフィルタータイプを以下から選択します。 Bell (ピーキング (ベル)、Q 可変 (Q で設定)) Low Shelf (ロー・シェルビング、スロープ可変 (SLOPE で設定)) High Shelf (ハイ・シェルビング、スロープ可変 (SLOPE で設定)) LP BW1 (ローパス、6dB / oct バターワース) HP BW1 (ハイパス、6dB / oct バターワース) LP 2nd Order (2 次ローパス、6 - 12dB / oct、レゾナントピーク幅可変 (Q で設定)) HP 2nd Order (2 次ハイパス、6 - 12dB / oct、レゾナントピーク幅可変 (Q で設定)) Allpass 1 (90° 位相シフト) Allpass 2 (180° 位相シフト)

- FREQ (20Hz 22kHz)
 選択したバンドの中心周波数 / コーナー周波数を設定します。
- ・GAIN (± 20dB) 選択したバンドに適用するゲインの量 (ブースト / カット)を設定します。
- ・SLOPE (3-15dB / Oct) シェルビング・フィルターに適用するスロープを設定します。この項目は、フィルタータイプに [Low Shelf] または [High Shelf] を選択し たときのみ表示されます。
- ・Q (0.10 32) ピーキング・フィルターの幅、またはシェルビング・フィルターのレゾナントピーク幅を設定します。この項目は、フィルタータイプに [Bell]、 または [LP 2nd Order] [HP 2nd Order] を選択したときのみ表示されます。

EDIT DSP -CH	EDIT DSP -CH1 IP:		
INPUT PEQ		On	
BAND:	◀	Band 1	►
TYPE:	◀	Bell	
FREQ:	◀	1kHz	►
GAIN:	◀	0.0dB	
Q:	◀	1	►



CROSSOVER(クロスオーバー)

クロスオーバーを設定します。

設定項目

- HP ENABLE (ON / OFF)
 ハイパスフィルターの ON / OFF を設定します。
- ・HP TYPE(Bes (ベッセル)12-48dB/oct, BW(バターワース)6-48dB/ oct, L-R(リンクウィッツライリー)12-48dB/oct) ハイパスフィルターの特性と、スロープを設定します。
- ・HP FREQ (16Hz 20kHz) ハイパスフィルターのコーナー周波数を設定します。
- ・LP ENABLE (ON / OFF) ローパスフィルターの ON / OFF を設定します。
- ・LP TYPE (Bes (ベッセル)12 48dB / oct, BW (バターワース) 6 48dB / oct, L-R(リンクウィッツライリー)12 48dB / oct) ローパスフィルターの特性と、スロープを設定します。
- ・LP FREQ (16Hz 20kHz) ハイパスフィルターのコーナー周波数を設定します。
- ・GAIN (-60dB 24dB) クロスオーバーのアウトプットゲイン (リミッター前)を設定します。
- ・POLARITY (Normal / Inverted) 極性を、Normal (正極性) / Inverted (反極性) から設定します。

LIMITER(リミッター)

ドライバーを過負荷から保護するリミッターの設定をします。 ※ ADVANCED モードは Audio Architect でのみ選択できます。

設定項目

- ENABLE (ON / OFF) リミッターの ON / OFF を設定します。
- RMS VOLT (1 400VRMS)
 出力の RMS 電圧リミットを設定します。
- THERMAL VOLT (1 500V) 長期的な出力パワーリミット (スピーカーの負荷が過熱や熱圧縮に移行することな く処理できる電圧)を設定します。
- THERMAL RESP(1 600 sec)
 熱応答(過熱リミッターが出力電圧を調整するのにかかる時間)を設定します。

EDIT DSP - CH1 CROSSOVER		1	(P: 19	92.168.0.36
HP ENABLE:	•	On		
HP TYPE:	•	Bes 12	•	
HP FREQ:	•	16Hz	•	HIGH PASS
LP ENABLE:	•	Off		
LP TYPE:	◄	Bes 12	•	
LP FREQ:	•	20kHz	•	
GAIN:	•	0.0dB		
POLARITY:	-	Normal		

EDIT DSP - CH1	IP:	192.	168.0.36	
LIMITER				
ENABLE:	•	On		
RMS VOLT:	◀	100	►	
THERMAL VOLT:	◀	100	►	
THERMAL RESP:	◀	10	►	



SPEAKER TUNING(スピーカーチューニング)

信号処理機能設定画面の各チャンネルの選択を最後までスクロールすると [ADD TUNING] が表示されます。[ADD TUNING] では、使用するJBL PROFESSIONAL のスピーカーを選択するだけで、クロスオーバー、出力パラメトリックEQ、出力ディレイ、リミッターの各信号処理機能を最適なパラメーターに設定できます。設定方法は以下の通りです。

※設定されたパラメーターを見ることはできません。

設定方法

- 1. Select Brand / Series
- 使用するスピーカーのブランドとシリーズを設定します。
- Select Model 使用するスピーカーのモデルを設定します。
- Select Usage / Band / Option 必要に応じて追加のオプションを設定します。
- Confirm Selection 設定の確認画面が表示されるので、[APPLY(適用)]か[CANCEL(取り消し)] を選択・決定します。
 ※スピーカーチューニングが設定されると、ホーム画面の表示に反映されます。

SPEAKER TUNINGS / DSP IP: 192.168.0.36							
	DELAY	PEQ	xov	PEQ	DELAY	LIMIT	
ANLG1	4	Λ	ļ	NDD.	TUNII	NG	CH1
ANLG2	-	\int	\cap	Л	4		CH2
ANLG3	-	Λ	\cap	Λ	4 00		СНЗ
ANLG4	-	$\mathcal{\Lambda}$	\cap	Л	4 00		CH4
						D	ONE

OUTPUT FADER LINKING (出力ボリューム・リンク設定)

隣り合うチャンネル間で、出力ボリュームを連動して動作させるかを設定します。以下 の手順で行ってください。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [CONFIGURE AMPLIFIER] を選択・決定します。
- 3. [OUTPUT FADER LINKING] を選択・決定します。
- 4. 右の画面が表示されるので、必要な設定を行ってください。
- 5. 設定が完了したら、[DONE] を選択・決定して終了します。





プリセットの保存 / 呼び出し

本機は、アンプ / 信号処理機能の設定データをプリセットとして内部に保存できます。プリセット 1 は出荷時のデフォルトの状態が保存されたプリセットで、上書きはできません。プリセット 2 - 20 はユーザーがプリセットを保存できます。

プリセットとして保存できるデータは以下です。

- 信号処理機能設定
- ・シグナルジェネレーター設定
- ・レベル
- ・ミュート
- ・入出力設定 (Y インプット、デュアルモノ / ブリッジモード)
- ・入力ソースのアサイン (アナログ / BLU link)

以下はプリセットとして保存できません。

- ・前面パネルのライト / ディスプレイの設定
- ・前面パネルセキュリティー
- ・ネットワーク設定

- ・アンプゲインモード
- ・出力モード (Low Z, High Z)
- ・BLU link 出力アサイン
- ・GPIO Manual Aux Output Setting (Audio Architect で設定)
- ・出力フェーダー・リンク設定
- ・BLU link サンプリングレート
- ・BLU link マスタープライオリティー
- パワーモードの設定

<u>プリセットの保存方法</u>

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [CONFIGURE AMPLIFIER] を選択・決定します。
- 3. [SAVE PRESET] を選択・決定します。
- 4. [Save current settings?] と聞かれるので [YES] を選択・決定します。
- 5. 保存したいプリセットの ID を選択・決定します。
- 6. 必要に応じてプリセット名を入力してください。入力が終了したら [DONE] を選択・ 決定します。
- 7. 最後に [SAVE] を選択・決定してプリセットを保存してください。※ 現在の設定は電源を切っても保持されますが、別のプリセットを呼び出すと失われます。

プリセットの呼び出し方法

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [CONFIGURE AMPLIFIER] を選択・決定します。
- 3. [LOAD PRESET] を選択・決定します。
- 4. [PREV] [NEXT] を操作し、希望のプリセットを表示します。
- 5. 希望のプリセットが表示されたら、最後に [LOAD] を選択・決定してプリセットを 呼び出してください。







システムの設定

システムの設定方法は以下の通りです。

<u>ディスプレイの設定</u>

ディスプレイやインジケーターの ON / OFF を設定します。以下の手順で行ってください。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [SYSTEM SETTINGS] を選択・決定します。
- 3. [LIGHTING/DISPLAY OPTIONS]を選択・決定します。
- 4. 右の画面が表示されるので、後述の解説を参考に必要な設定を行います。
- 5. 設定が完了したら、[DONE]を選択・決定して終了します。

設定項目

- ・LCD Display (Always On, 30sec, 5min, 30min) 一定時間操作しないときに、ディスプレイが消灯するまでの時間を設定します。 消灯時は何か操作を行うと復帰します。 ※アンプに異常が発生した場合はこの設定は無視され警告を表示します。
- Meters (Always On, 30 sec, 5 min, 30 min)
 一定時間操作しないときに、シグナルレベルインジケーターが消灯するまでの
 時間を設定します。
 ※ CLIP インジケーターは常に有効です。
- Data Lights (Disabled, Enabled)
 DATA インジケーターの ON / OFF をします。Disabled は OFF、Enabled は OFF、Enabled は ON です。

SYSTEM SETTINGS IP: 192.168.0.36 LIGHTING / DISPLAY OPTIONS						
LCD Display:	< Always On 🕨					
Meters:	◀ Always On ▶					
Data Lights:	◀ Disabled ▶					
	DONE					

<u>セキュリティーの設定</u>

前面パネルをロックし、不要な設定変更を防止するロック機能を設定します。電源ボタ ンはロックされません。以下の手順で行ってください。

・ロック方法

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [SYSTEM SETTINGS] を選択・決定します。
- 3. [SECURITY] を選択・決定します。
- 4. [Front Panel Lockout Enable] を選択・決定します。
- 5. 設定が完了したら、[DONE] を選択・決定して終了します。ディスプレイに [FRONT PANEL LOCKED] のメッセージが表示され、操作が無効になります。 ※ [Front Panel Lockout Delay] を選択した場合は、約 30 秒後にロックされます。

・ロック解除方法

- CH1 の SELECT ボタンとエンコーダーを同時に 2 秒間長押しします。ディスプレ イに [FRONT PANEL UNLOCKED] のメッセージが表示されます。
 ※ 以下の作業を行わないとロック解除の約 30 秒後に再びロックされます。
- 2. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 3. メニューから [SYSTEM SETTINGS] を選択・決定します。
- 4. [SECURITY] を選択・決定します。
- 5. [Front Panel Lockout Enable] の選択を解除します。
- 6. 設定が完了したら、[DONE]を選択・決定して終了します。





<u>ゲインモードの設定</u>

本機で処理する信号 (入力から出力まで) にどれだけのゲインが適用されるかを設定します。+37dB / +34dB / +26dB から選択できます。 以下の手順で行ってください。

1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。

2. メニューから [SYSTEM SETTINGS] を選択・決定します。

- 3. [AMP GAIN MODE] を選択・決定します。
- 4. [AMP GAIN] で希望のゲインを選択・決定します。

5. 設定が完了したら、[DONE]を選択・決定して終了します。

<u>パワーモードの設定</u>

APD モードと ACD モードの ON / OFF を設定します。以下の手順で行ってください。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [SYSTEM SETTINGS] を選択・決定します。
- 3. [POWER MODES]を選択・決定します。
- 4. 後述の解説を参考に、必要な設定を行います。
- 5. 設定が完了したら、[DONE]を選択・決定して終了します。

設定項目

• APD (AUTO POWER DOWN) Enable

※工場出荷時は ON になっています。

以下の全ての条件を満たし、30分経つと自動的にスタンバイ状態になる APD モードになります。(※一部の機種では利用できません)

- ・いずれのアナログ入力にも約-50dBuを超える信号が検出されない
- ・BLU link ネットワークでアクティビティが検出されない
- シグナルジェネレーターがアクティブになっていない
- ・ネットワーク上でアクティビティが検出されない

また、以下のいずれかの条件を満たすと APD モードから復帰します。

- ・電源ボタンを押す
- •アナログ入力のいずれかのチャンネルで信号が検出される
- ACD (AUTO CHANNEL DISABLE) Enable

※工場出荷時は ON になっています。

それぞれのチャンネルに入力信号が一定時間検出されないと、自動的にチャンネルが非アクティブになります。アンプが APD モードに入っていない限り、DSP の出力で信号が検出されてから 0.5 秒以内にチャンネルが再び有効になります。

•ACD Threshould (-80 - 0dB)

- 検出する信号のスレッショルド値を設定します。
- •ACD Timeout delay (1 60 min)

チャンネルに信号が検出されなくなってから、非アクティブになる時間を設定します。

アンプ診断の表示

以下のアンプの情報を表示します。

- DEVICE NAME (デバイス名)
- HiQnet ID (HiQnet \mathcal{O} ID)
- ・FIRMWARE(ファームウェアのバージョン)
- SERIAL NUMBER(シリアルナンバー)
- MFG. DATE(製造年月日)
- AC INPUT VOLTAGE(電源電圧)
- ・PWR SUPPLY TEMP(パワーサプライの温度)
- ・CHANNEL 1 TEMP(Ch1の温度)
- ・CHANNEL 2 TEMP (Ch2の温度)
- ・CHANNEL 3* TEMP(Ch3の温度)
- ・CHANNEL 4* TEMP(Ch4の温度)

- ・ONLINE STATUS (ネットワークの状態)
- ・NETWORK CONFIG(ネットワークの構成)
- ・IP ADDRESS(IP アドレス)
- SUBNET(サブネットマスク)
- ・GATEWAY(ゲートウェイ)
- ※4チャンネルモデルのみ表示します。



ネットワークの設定

ネットワークの設定方法は以下の通りです。

DHCP サーバを備えたイーサネットスイッチまたはルーターに接続する場合や、Auto IP を使用する場合は、機器が自動的に IP アドレスを取得 できるように DHCP を ON にします。工場出荷時には DHCP は ON になっています。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [NETWORK] を選択・決定します。
- 3. 右下の画面が表示されるので、必要な設定を行ってください。
- 4. 設定が終了したら、[SAVE]を選択・決定して設定を保存し、[DONE]を選択・決定して終了してください。

設定項目

- ・CONFIG (DHCP/STATIC) 自動的に IP アドレスを取得したい場合は [DHCP] に設定してください。手動で ネットワーク設定をする場合は [STATIC] に設定してください。
- IP、SUBNET、GATEWAY
 本機のネットワーク情報を表示します。[STATIC] に設定した場合は変更可能です。
- HiQnet
 本機のHiQnet ノードアドレスを表示および編集します。他の機器と重複しない ようにしてください。

NETWORK	IP: 192.168.0.36
ETHERNET CON	NECTION: ONLINE
CONFIG:	◀ DHCP ▶
IP:	L92.168.0 .36
SUBNET:	255.255.255.0
GATEWAY:	192.168.0 .1
HiQnet:	25



BLU linkの設定

※ BLU link 設定メニューは BL モデルのみ使用できます。

BLU link は、最大 256ch を伝送・分配できる音声信号バスです。スイッチやハブなどのネットワーク機器を使用せず、簡単にデジタル音声伝送システムを構築できます。PC による操作やアドレス設定などの難しい設定も不要です。

BLU link 仕様

- ・ギガビット Ethernet 技術に基づいています。
- ・デバイス間は CAT5e または CAT6 の接続で最長 100m、光メディアコンバーターを使用すれば最長 40km もの引き伸ばしが可能です。
- ・サンプリング周波数 48kHz 動作時は最大 256ch、96kHz 動作時は最大 128ch を伝送可能。
- 24bit オーディオレゾリューション。
- ・チャンネル上で送信されるオーディオは、バス上にあるすべてのデバイスで自動的に利用できます。
- ・ケーブル断線などの突発的な不具合による音声の切断を回避する、リダンダント機能を搭載しています。
- ・BLU link 対応機器は最大 60 台を接続できます。

BLU link ステータスの表示

以下の BLU link 情報が表示されます。BLU link の接続と設定の確認や、トラブルシューティングに利用できます。

1.CURRENT SAMPLE RATE(現在のサンプリングレート)
 2.MASTER PRIORITY(現在のマスタープライオリティーの設定)
 3.INPUT PORT STATUS(入力ポートの状態)
 4.OUTPUT PORT STATUS(出力ポートの状態)
 5.INPUT ERROR COUNT(入力エラーの数)
 6.INPUT CORRECTED COUNT(修正された入力エラーの数)
 7.INPUT ERROR RESET(入力エラー数のリセット)
 8.OUTPUT ERROR COUNT(出力エラーの数)
 9.OUTPUT CORRECTED COUNT(修正された出力エラーの数)
 10.OUTPUT ERROR RESET(出力エラー数のリセット)
 11.VERSION(現在のファームウェアのバージョン)
 12.MAC ADDRESS(アンプの MAC アドレス)



<u>BLU link の設定</u>

BLU link のサンプリングレート、クロック優先順位、出力のアサインを設定します。

- 1. ディスプレイにホーム画面を表示し、MENU ボタンを押します。
- 2. メニューから [BLU link] を選択・決定します。
- 3. [BLU link SETTINGS] を選択・決定します。
- 4. 右の画面が表示されるので、後述の解説を参考に必要な設定を行います。
- 5. 設定が完了したら、[DONE]を選択・決定して終了します。

設定項目

 SAMPLE RATE (48kHz / 96kHz)
 本機で運用する BLU link のサンプリングレートを設定します。48kHz に設定 すると、BLU link バス1~256 を利用できます。96kHz に設定すると、BLU link バス1~128 を利用できます。

※サンプリングレートは、BLU link ネットワーク上の他のデバイスと同じ値にしてください。

※本機は 96kHz 内部サンプリングレートを使って音声信号を処理します。BLU link を 48kHz で運用する場合、音声信号はアンプ入力時に 48kHz から 96kHz に変換され、出力時に 96kHz から 48kHz に変換されます。

• PRIORITY (0 - 254)

BLU link マスター (BLU link ネットワーク内でマスタークロックを提供するデバイス)を決定します。値が大きいほど優先度が高くなり、ネットワーク上で一番優先度の高いデバイスが BLU link マスターとなります。

- BLU link OUTPUT 1 4^{**} (Off, 1 ~ 256@48kHz または 1 ~ 128@96kHz) ソースを送出する BLU link バスを設定します。
- BLU link Output Source 1 4*
- BLU link バスにルーティングするソースを選択します。
- ・Analog Input 1 ~ 4*: 処理前の入力信号を BLU link バスにルーティングします。
- ・Amp Output 1 ~ 4^{*} : アンプの出力信号と同じ音声信号をルーティングします。
- ※4 チャンネルモデルのみ選択可能です。

備考 BLU link 使用時のレイテンシー

パス	合計レイテンシー
アナログ入力~アンプ出力	1.78ms
48kHz BLU link 入力~ BLU link 出力	4.47ms
96kHz BLU link 入力~ BLU link 出力	3.57ms





GPIO/AUXポート

本機は AUX ポートと 2in、2out の汎用入出力 (GPIO) 制御ポートがブロックコネクターの形で装備されています。AUX ポートはブロックコネ クターの 6番~8番、GPIO ポートは 1番~6番を使用します (6番ピンはアースとして使用し GPIO / AUX ポートで共有です)。 ※ GPIO の設定・制御は Audio Architect ソフトウェアで行います。

AUX ポートは、外部接続を利用したスリープ機能やモニタリング (AMP STATUS 機能)に利用できます。

スリープ機能

AUX ポートの6番と8番を外部接点で接続すると、即座にスリープモードになります。接続を解除するとスリープモード前の状態に復帰し、約15秒以内に音声出力を開始します。ネットワークインターフェイスカードが起動すると、ネットワーク通信が再確立されます。 ※スリープモード時は、前面パネルの電源ボタンが無効になります(押すと青色に短時間点滅し、スリープモード中であることを示します)。



スリープ機能 ON



スリープ機能 OFF

AMP STATUS 機能

AMP STATUS は、本機の過熱や異常を知らせる機能で、モニタリングに利用できます。6番と7番ピンの間には、連続した直流電圧 (+5VDC) または 2Hz のパルス信号が発生します*。

※直流電圧とパルス信号の選択は Audio Architect ソフトウェアで行います。

工場出荷時へのリセット

本機を工場出荷時のデフォルト状態に戻すことができます。本機に動作上の不具合が発生した場合に実行してください。

<u> へ注意</u> このプロセスを実行するとユーザープリセットやすべての設定が削除されます。元に戻せません。

- 1. 電源 OFF の状態で CH1 と CH2 の SELECT ボタンを押しながら、電源ボタンを押して電源を ON にします。ディスプレイに [Press MENU to restore Factory Settings or any other button to exit.] のメッセージが出るまで SELECT ボタンを押し続けてください。
- MENU ボタンを押すと、リセットのプロセスが始まります。リセットのプロセス中はディスプレイに [Restoring factory defaults!]の メッセージが表示されます。終了すると、メッセージが消えてリセットされた状態で起動します。
 ※ MENU ボタン以外のボタンを押すと、プロセスがキャンセルされ、そのまま起動します。



シグナルパス





トラブルシューティング・

	状態	可能性のある原因
電源ボタンとディスプレイ が消えている		・電源コードが抜けている ・ヒューズが切れた
電源ボタンがずっと青く点 滅している		・電源電圧が通常の動作範囲から± 10%以上外れている
電源ボタンを押しても、電 源ボタンが短時間青く点滅 するだけで電源が入らない		・外部接点によるスリープモードが適用されている
Thermal Fault がディスプ レイに表示されている		・過熱状態にある。 >以下を確認してください。 ・冷却のための空気の流れが適切か ・負荷が2Ω未満で、過度な入力レベルになっていないか ・入出力設定は正しいか
Fault がディスプレイに表 示されている		・内部の温度が 100℃を超えている ・過度な高周波、低周波が検知された ・出力部でショートが発生している
音が歪む		 ・出力の接続に誤りがある ・ステレオ / ブリッジモノモードの設定に誤りがある ・入力信号のレベルが高すぎる MEMO ・音が歪んでいるのに CLIP インジケーターが点灯しない場合は、本機に到達する前段で入力信号が歪んでいる可能性があります。ミキサー やプリアンプのゲインや出力レベルを確認してください。
電源が入っていて入力信号 も検知されているが、音が 出ない		・スピーカーが接続されていない ・スピーカーが故障している
信号が送られているが、入 力信号が検知されない		・入力信号のレベルが低すぎる ・ルーティングが正しく設定されていない



仕様 ———

(CDi 2 300/ CDi 2 300BL ^{**1}	CDi 2 600/ CDi 2 600BL ^{**1}	CDi 2 1200/ CDi 2 1200BL ^{**1}	CDi 4 300/ CDi 4 300BL ^{**1}	CDi 4 600/ CDi 4 600BL ^{**1}	CDi 4 1200/ CDi 4 1200BL ^{**1}
チャンネル数			2			4	
	2Ω	150W×2	300W×2	850W×2	150W×4	300W×4	850W×4
	4Ω	300W×2	600W×2	1200W×2	300W×4	600W×4	1200W×4
チャンネル出力	8Ω	300W×2	600W×2	1200W×2	300W×4	600W×4	1200W×4
(1kHz)	16Ω	150W×2	300W×2	600W×2	150W×4	300W×4	600W×4
	70V	300W×2	600W×2	1200W×2	300W×4	600W×4	1200W×4
	100V	300W×2	600W×2	1200W×2	300W×4	600W×4	1200W×4
	4Ω	300W	600W	1200W	300W×2	600W×2	1200W×2
	8Ω	600W	1,200W	2400W	600W×2	1,200W×2	2400W×2
ノリッシモノ出力 (1kHz)	16Ω	600W	1,200W	2400W	600W×2	1,200W×2	2400W×2
(11012)	140V	600W	1,200W	2400W	600W×2	1,200W×2	2400W×2
	200V	600W	1,200W	2400W	600W×2	1,200W×2	2400W×2
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)		±0.:	5dB	±0.25dB	±0.5dB	±0.2	25dB
SNH: (20Hz~	アナログ	104dB以上					
20kHz)	BLÚ link 入力 ^{*2}	108dB以上					
THD(20Hz~2	0kHz)			0.35	%以下		
IMD (60Hz, 7k	Hz、4:1)			0.35	%以下		
ダンピングファク: (20~100Hz)	ター	1,000以上					
	インピー ダンス	20kΩ(バランス)、1	OkΩ(アンバランス)	10kΩ(バランス)、 5Ω(アンバランス)	20kΩ(バランス)、 10kΩ(アンバランス)	10kΩ(バランス)、	5Ω(アンバランス)
アナロク人力	感度		1.0V	(8Ω)、1.4V(70V)、2.0V	V(100V)(34dB Gain N	lode)	
	最大レベル			+20dBu(Low A	Amp Gain Mode)		
出力コネクター				ねじ止	め端子		
インジケーター				Signal、-20、-15、-	10.Clip.Power.Data		
電源				AC100V	50/60Hz		
消費電力(1/8出 ビンクノイズ、20	¦力、 2)	110W 160W 360W 200W 330W			330W	720W	
寸法(W×H×D)		483×89×338	mm(除突起部)	483×89×402mm	483×89×338	mm(除突起部)	483×89×402mm
質量		6.6kg	6.7kg	7.4kg	7.3	kg	8.9kg
付属品		6ピン・ユーロブロックコネ ネクター (GPIO/AUX端 2 ^{*3} 、背面サポート金具 (Audio Architectユーサ	×クター(入力端子用)×2、 子用)、Yプラグ(出力端子 金具×2、ねじ×10)、電源: [*] ーガイド、NetSetterユー	8ビン・ユーロブロックコ ・用)×5、フェライトコア× コード、和文取扱説明書、 ・ザーガイド	6ピン・ユーロブロックコネ ネクター (GPIO/AUX端 ×2 ^{*3} 、背面サポート金具 書、Audio Architectユ・	クター (入力端子用)×3、 子用)、Yプラグ(出力端子 (金具×2、ねじ×10)、電泳 ーザーガイド、NetSetter	8ビン・ユーロブロックコ ・用)×10、フェライトコア 原コード、和文取扱説明 ユーザーガイド

※1 BLU link対応モデル。 ※2 CDi 4|1200/CDi 4|1200BLにはC型コネクターの電源コードが付属しています。 ※3 CDi 2|300BL/CDi 2|600BL/CDi 4|300BLのみ。



●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品 名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。



https://www.hibino.co.jp/ E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111

札幌オフィス 〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三条1-1-20 TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776 大阪ブランチ 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8 TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891 名古屋オフィス 7450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26 TEL: 052-589-2712 FAX: 052-589-2719

福岡ブランチ 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6 TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509