



複数の BLU デバイスで内部クロックが 96kHz と 48kHz が混在している場合

BLU-120 など 96kHz が設定できるもの



BLU-50、100 などサンプリングレートが 48kHz しか設定できないもの



BLU link を設定すると「ERROR」となります

