



壁面取付スピーカー

# SLP Series

SLP12P/T, SLP14/T

## インストールガイド

このたびは、JBL PROFESSIONAL「SLP Series」壁面取付スピーカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、内容をよくご理解されたうえで正しくお使いください。

## 安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。以下の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

## 警告

- 分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部品は、内部にはありません。分解や改造は保証期間内でも対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常が起きた時は、ただちにケーブルを外して修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 取付工事は建築関連法に則り、技術と経験を持った専門業者が行ってください。また、取り付けの際は以下の点に注意してください。
  - ・ 平坦かつ厚さが均一で重量に耐えられる壁に取り付けてください。強度が不十分な場合には落下事故などの原因となります。取り付け場所の選定には十分注意し、補強作業を施して安全を確認した上で取り付けてください。
  - ・ スピーカー本体に設置状況に応じたワイヤーを通しておくなど、落下防止対策を十分に施してください。
  - ・ 振動する場所、油の付着しやすい場所、氷結、積雪の激しい場所、風呂・シャワー室など湿気が多い場所やほこりの多い場所には設置しないでください。金具の劣化による落下や火災の原因となります。
- スピーカーを水中に沈めたり、直接水をかけないでください。火災や感電の原因となります。
- 可燃性ガスが発生する場所で使用しないでください。爆発する恐れがあり、危険です。
- 配線は正しく行ってください。誤配線によるショートなどは火災の原因となります。
- 過大入力を加えないでください。また、長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となり危険です。
- 接続ケーブル類が傷んだら（芯線の露出、断線など）交換してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

## 注意

- それぞれのスピーカーの重量を確認し、開梱や持ち運びの際にけがをしないよう注意してください。
- 万一、落としたり破損が生じた場合は、取り付けずに修理を依頼してください。そのまま取り付けると、火災や落下の原因となることがあります。
- 付属品などの金属のエッジでけがをすることがあります。十分気をつけてください。
- ネジなどの固定部位の締め付けはしっかり行ってください。部品の落下などでけがや器物破損の原因となります。
- 取り付け部が劣化すると、落下などの原因となります。定期的に点検をしてください。
- 配線はパワーアンプの電源を切ってから正しく行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショートなどは火災の原因となります。
- パワーアンプの電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因になることがあります。
- 廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康に被害を損ねたり火災などの原因となります。

## 梱包内容の確認

パッケージに次の物が入っていることを確認してください。


- 本体（SLP12/TまたはSLP14/T）
- 壁面取付金具
- 4ピン・ユーロブロックプラグ
- 端子カバー
- 和文取扱説明書

## 目次

安全上のご注意	2
梱包内容の確認	2
目次	2
接続方法	3
端子カバー	3
配線方法	3
タップ選択スイッチの設定	4
金具の取付方法	4

## ■接続方法

付属のマルチピンコネクタにワイヤーを接続し、ネジを締めます。マルチピンコネクタは対応するスピーカーのソケットにしっかりと差し込んでください。「+」端子どうし、「-」端子どうしは、ともに内部で並列に接続されているため、システム内のスピーカーを並列接続することができます。



## 端子カバー

必要に応じて、付属のタッピングネジを使用して取り付けます。シリコン接着剤などのシーラントを使用すると端子カバーの密閉性を高めることができます。



## ■配線方法

背面パネルのくぼみを利用して、ケーブルを上方向または下方向に配線します。



## ■タップ選択スイッチの設定

タップ選択スイッチ



SLP Series は、70/100V に対応するほか 8 Ω のスピーカーとして設計されています。スピーカーを設置する前に設定を行ってください。

### ● SLP12/T


8 Ω (ローインピーダンス / ダイレクト)  
15W, 7.5W, 3.8W (70V または 100V)  
1.9W (70V のみ)

### ● SLP14/T

8 Ω (ローインピーダンス / ダイレクト)  
25W, 12.5W, 6.3W (70V または 100V)  
3.2W (70V のみ)

## ■金具の取付方法

- ・ 壁面の材質や構造に応じた適切なネジやボルトを使用して付属の壁面取付金具を壁に固定します。
  - ・ スピーカー本体を壁面に固定した取付金具に、スライドして確実にめ込みます。
  - ・ セーフティケーブル\*のリング部を M6-1.0 × 10mm のボルト\* を使用してセーフティケーブル取付ポイントに固定します。ただし、ボルトのヘッド部とリングの厚さの合計が 6.8mm を超えないように注意してください。
  - ・ セーフティケーブルのもう一端を適切な方法でしっかり固定します。この際、必ず壁に取り付けた取付金具の場所とは別の場所を選んでください。
- ※ セーフティケーブルおよびボルトは設置者でご用意ください。



●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生し得る損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

**HIBINO**

<https://www.hibino.co.jp/>  
E-mail: [marketing@hibino.co.jp](mailto:marketing@hibino.co.jp)

ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.

営業部  
〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70  
TEL: 03-5419-1550 FAX: 03-5419-1565  
札幌オフィス  
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三條1-1-20  
TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776

大阪ランチ  
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8  
TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891  
名古屋オフィス  
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26  
TEL: 052-589-2712 FAX: 052-589-2719

福岡ランチ  
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6  
TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509