

## ■ Soundcraft Ui16 リリースノート (概要)

### V1.0.7548

- ◆起動時に AFS のステータスが反映される機能
  - ◆スライドアウトビューを表示した時にマスターフェーダーを表示する機能を SETTINGS に追加
  - ◆入力チャンネルの RTA を全ての出力チャンネルに表示する機能
  - ◆View Group Global set option
  - ◆AUX SENDS と CH EDIT SENDS へ AUX の編集された名前の反映
  - ◆AUX センドフェーダーのコピー機能
  - ◆AUX/FX センドフェーダーの LCD をダブルクリックし、0dB に設定される機能
  - ◆BPM 値に合わせて、スライドアウトビュー内の TAP テンポインジケータが点滅する機能
  - ◆チャンネルストリップの色設定
  - ◆コピー / ペースト機能に GAIN 値を追加
  - ◆View グループを小さい番号のチャンネルから順番に並べる” SORT” 機能の追加
  - ◆対応フォントの追加
  - ◆USB メモリー音源を再生するプレイヤーコアの更新
- 

### V1.0.7048

- ◆DigiTech のアンプ・シミュレーターに新しいプリセットを追加
  - ◆USB メモリーを使用した音声ファイルの再生にシャッフル再生機能を追加
  - ◆バグを修正
-