

V3.3 Build0006

- ◆タッチスクリーン内の SOLO メニューと MONITOR メニューが統合
 - ※ソロシステムに関する設定を行う SOLO メニューとモニターシステムに関する設定を行う MONITOR メニューが一つに統合されました。
- ◆タッチスクリーン内に HiQnet メニューを増設
 - ※ViSi Remote、ViSi Listen 利用時に設定を行う HiQnet メニューが増設されました。
- ◆ViSi Listen に対応
 - ※アプリケーションは近日公開予定です。
- ◆バグを修正

V3.1 Build0005

- ◆BSS AUDIO Soundweb London のヘッドアンプのコントロールに対応。
 - ※ミキサーと Soundweb London の HiQnet ポートを接続する必要があります。
- ◆オプションカードのクロック同期に対応。
 - ※現在、Si Dante card(未発売)にのみ対応しています。
- ◆SOLO スイッチを押すと SEL スイッチも ON にできる、Select follows Solo 機能に対応。
 - ※タッチスクリーンの SOLO メニューにある Select follows Solo で ON/OFF を切り替えます。
- ◆チャンネルや FX リターンの、SOLO スイッチ選択時のソロシステムの動作切り替えに対応。
 - ※タッチスクリーンの SOLO メニューにある Input Solo Mode で、「AFL」「PFL」「Auto」から選択できます。
- ◆ON スイッチのモーメンタリー動作に対応。
 - ※ON スイッチを長押しすると、モーメンタリースイッチ (押し続けている間だけ ON、離すと OFF) として機能します。押しすぐ離すと、通常の ON/OFF 動作に戻ります。
- ◆ファンクションフォーカス機能による表示のロックに対応。
 - ※ファンクションフォーカス機能によって情報が表示されているときにスクリーンにタッチすると、情報を表示したままロックできます。もう一度タッチするとロックが解除されます。
- ◆ViSi Remote V2.1 に対応。
 - ※アプリケーションは近日公開予定です。
- ◆バグを修正。

V3.0 Build0005

このバージョンは、バグフィックスを主な目的としたメンテナンスリリースです。

V3.0 Build0004 新機能のご紹介

- ◆柔軟なバスの設定を実現
 - 14 モノラル AUX のうち 6 モノラル AUX は 6 ステレオ AUX に切り替えができるようになりました。AUX バスへの出力はチャンネルごとにプリ/ポストの切り替えが可能です。4 モノラル・マトリクスも 4 ステレオ・マトリクスに切り替えができるようになりました。
- ◆チャンネルフェーダーへの割り当て機能を追加
 - 入力、バス出力を任意のチャンネルフェーダーに割り当てることができるようになりました。
- ◆iPad 用リモートコントロール・アプリ “ViSi Remote” V2 に対応
- ◆ショーデータの互換性が向上
 - Si Performer、Si Expression のショーデータと互換が可能になりました。
 - ※対応バージョン：Si Performer V1.5 Build0003 以降 / Si Expression V1.5 Build0003 以降。
 - ※注意：外部メモリーに保存した Si Compact V2.3 以前に作成したショーデータは、Si Compact V3 の環境では使用できません。
- ◆バグを修正